

猫用ハウス

# Vesper ロケット/キャッスル

このたびは、「Catit Vesper ロケット/キャッスル」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、猫用ハウスです。


この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。


- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

## 各部の名称

### ■ ロケット





### ■ キャッスル










## 安全上のご注意【ご使用前によく読んでください】









この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
 <b>注意</b>	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

-  禁止行為
  分解禁止
  必ず行う

 <b>警告</b>		
絵表示	重要事項	危害・損害
	●本書記載以外の用途に使用しない。	事故、ケガ、破損、転倒の原因になる。
	●分解・改造をしたり、セットした部品以外は使用しない。	事故、ケガ、破損、転倒の原因になる。
	●組み立て時には幼児・子供・ペットを近づけない。	事故、ケガの原因になる。
	●幼児・子供には絶対に使用させない。	事故、ケガの原因になる。
	●子供に組み立てさせない。	ケガ、破損の原因になる。
	●本製品を火気に近づけたり、高温になる場所に置かない。	火災、変形、破損の原因になる。

 <b>注意</b>		
絵表示	重要事項	危害・損害
	●本製品の近くで幼児・子供を遊ばせたり、人通りの激しいところには、設置しない。	ケガ、破損の原因になる。
	●屋外で使用しない。	破損、劣化を早める原因になる。
	●本製品は水平が保たれる安定した場所に設置し、カーペットやタタミの上には置かない。	破損、転倒の原因になる。
	●本製品に水や尿がかかった場合は必ず拭き取る。	破損、サビ、カビの原因になる。
	●振動のあるところには置かない。	破損、転倒の原因になる。
	●耐荷重以上の負荷をかけない。	破損、転倒の原因になる。
	●目に見える破損や劣化が見られた場合は、すぐに使用を中止する。	ケガ、破損の原因になる。

### お願い


- 必ず飼い主の目の届く範囲で使用してください。
- 噛み癖や引っかく癖のあるペットには注意してご使用ください。

# 使用方法


## 【組み立て方法】

### ■ ロケット


- ①ポールを引っ張り、接続部②に差し込む。




- ②差し込んだポールを本体側面のスリーブの2階上部から1階下部へ通す。



- ③反対側のポールを本体屋根のスリーブの下から上へ通し、接続部①に差し込む。



- ④本体底部のマジックテープを貼り合わせ、ポールが飛び出さないよう固定する。



- ⑤①～④を3回繰り返す。


### ●Vesper トンネル(別売)

#### 取り付け方法


トンネルの4個のボタンを、本体の1階の出入り口にある4本のループに通す。

### ■ キャッスル


- ①長い方のポールを、本体側面のスリーブに上から下に通す。




- ②短い方のポールを、本体屋根のスリーブに下から上に通す。



- ③ポールを引っ張り、接続部にポールを差し込む。



- ④本体底部のマジックテープを貼り合わせ、ポールが飛び出さないよう固定する。



- ⑤①～④を3回繰り返す。

### ●Vesper トンネル(別売)

#### 取り付け方法

トンネルの4個のボタンのうち2個を、本体のサイド窓にある2本のループにそれぞれ通す。

# 使用方法

## 【お手入れ方法】

- 本体は、水に濡らしてかたく絞った布で汚れを拭きとってください。
- クッションは、洗濯表示にしたがって手洗いしてください。
- 漂白剤、シンナー、ベンジン、アルコール類は使用しないでください。



## 【保管方法】

- 1.お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
  - 2.自然乾燥させる。
  - 3.組み立て方法と逆の手順でポールを外し、収納バッグに入れて、湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 廃棄する場合は、各自自治体の廃棄ルールに従ってください。

# 基本仕様

	Catit Vesper ロケット	Catit Vesper キャッスル
品名	猫用ハウス	
用途	屋内用	
材質	砂(重り)、ポリエステル	
サイズ (組立時)	約 幅50.0×奥行50.0×高さ90.0cm	約 幅48.0×奥行48.0×高さ85.0cm
重量	約 2.7kg	約 2.5kg
耐荷重	10kg以下	
原産国	中国 (MADE IN CHINA)	

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ

**ジェックス株式会社**

GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」